



Configuração inicial Canon IR1643iF e IR-C3025i

Propósito do procedimento é colocar a máquina na região do Brasil e configurar os tipos de papel aceitos pelo equipamento, o padrão que recebemos é o americano e precisa ser alterado via modo de serviço.

Primeiro coloque o equipamento em modo de serviço da seguinte forma:



1. No modo espera/aguardo/pronto (standby), pressione a tecla "Home"
2. Pressione a tecla "SP1"
3. Pressione a tecla "SP2"
4. Pressione a tecla "Volume"
5. Pressione a tecla "Stop"

Efetuando o procedimento acima digitando as teclas mostradas na ordem indicada, a máquina entra em modo de serviço e aparece COPIER, FEEDER E TESTMODE.

Acesse as seguintes opções:

COPIER (Modo de serviço para impressora) > OPTION (Especificação do modo de configuração) > BODY

Dentro de BODY iremos alterar o valor de LOCALE e SIZE-LC

Em LOCALE deve ser inserido o valor 9 que é respectivo da região do Brasil, segue descrição do LOCALE:



LOCALE	Setting of location
Detail	To set the location. Set the location in this item and the paper size configuration in SIZE-LC, and then clear the setting information in ALL.
Use Case	- When replacing the Main Controller PCB - When changing the location information
Adj/Set/Operate Method	1) Enter the setting value in this item, and then press Apply key. 2) Set the paper size configuration in SIZE-LC. 3) Execute ALL. 4) Turn OFF/ON the main power switch.
Caution	The setting information such as user mode and service mode is initialized by executing ALL. The settings of this item and SIZE-LC are not initialized.
Display/Adj/Set Range	1 to 10 1: Japan 2: North America 3: Korea 4: China 5: Taiwan 6: Europe 7: Asia 8: Oceania 9: Brazil 10: Latin
Related Service Mode	COPIER > FUNCTION > CLEAR > ALL COPIER > OPTION > BODY > SIZE-LC

Depois deve ser alterado o valor de SIZE-LC para 4 que representa uso de papel em polegada como LTR, FOLIO, LGL, e papel AB que é o A4, A5, B6 e etc.

Segue descrição do SIZE-LC

SIZE-LC	Setting of paper size configuration
Detail	To set the paper size configuration. When replacing the Main Controller PCB, set the location in LOCALE and the paper size configuration in this item, and then clear the setting information in ALL.
Use Case	- When replacing the Main Controller PCB - Upon user's request
Adj/Set/Operate Method	1) Set the location in LOCALE. 2) Enter the setting value in this item, and then press Apply key. 3) Execute ALL. 4) Turn OFF/ON the main power switch.
Caution	The setting information such as user mode and service mode is initialized by executing ALL. The settings of this item and LOCALE are not initialized.
Display/Adj/Set Range	1 to 4 1: AB configuration 2: Inch configuration 3: A configuration 4: AB/Inch configuration
Related Service Mode	COPIER > FUNCTION > CLEAR > ALL COPIER > OPTION > BODY > LOCALE